IRSAP smart

NOW



Listino Prezzi
Smart Heating System

2024

OGNI CASA È MOLTO PIÙ DI UN'ABITAZIONE, È LO SPECCHIO DI CHI LA ABITA.

Non c'è vaso, mobile o decoro che non rappresenti la personalità e i gusti dei proprietari, perché anche il più piccolo soprammobile crea l'atmosfera giusta. Ma l'atmosfera che si respira tra le quattro mura di un appartamento o di una villa è fatta anche di calore, nel vero senso della parola, e di aria.
E questi elementi sono in grado di dare carattere all'arredamento tanto quanto un meraviglioso lampadario o una rigogliosa pianta.

Ecco perché IRSAP ha reso modulabile, versatile e speciale un elemento della casa spesso trascurato, come un termosifone o un sistema di ventilazione: per permettere a chiunque di aggiungere in ogni stanza una soluzione di design personalizzata ed in linea con le proprie esigenze, capace di creare e mantenere il clima ideale.

Dal 1963 i prodotti IRSAP coniugano la funzionalità, la modularità e l'estetica, senza perdere di vista l'affidabilità di prodotti, con una forte spinta all'innovazione tecnologica e al rispetto dell'ambiente. IRSAP offre una moltitudine di soluzioni e servizi pensati per dare alle persone un motivo in più per sentirsi bene nelle proprie case.

IL NOSTRO MONDO.

Sostenibilità e **risparmio energetico** sono due temi per noi divenuti sempre più importanti, tanto da spingerci a innovare continuamente la nostra produzione e il nostro modo di pensare ai nostri prodotti.

Ci rivolgiamo a chi, come noi, sente il desiderio di ridurre il proprio impatto ambientale, per lasciare un mondo migliore di come l'ha trovato. Per questo IRSAP propone prodotti che funzionano con i più moderni generatori e capaci di autoregolarsi per ridurre i consumi e di conseguenza l'impatto ambientale.

Per IRSAP è nei piccoli gesti quotidiani che risiede il seme di un grande cambiamento.

Forniamo inoltre:
il miglior supporto e assistenza tecnica;
totale affidabilità nella consegna;
Garanzia di prodotto.



IL RISCALDAMENTO INTELLIGENTE.

IRSAP NOW trasforma l'impianto di riscaldamento in un sistema evoluto e totalmente personalizzato.

Grazie a IRSAP NOW, è possibile personalizzare al meglio il clima di ogni ambiente e ottenere in modo semplice e veloce il comfort più adatto ad ogni componente della famiglia. Oggi, grazie al rivoluzionario sistema IRSAP NOW è possibile programmare differenti temperature, non solo per giorni della settimana ed orari, ma anche per stanze.

Il sistema IRSAP NOW garantisce una gestione intelligente, efficiente e ottimale, nel pieno rispetto dell'ambiente, con risparmi di oltre il 25% rispetto ad un impianto tradizionale, senza apportare modifiche all'impianto dell'abitazione né effettuare opere murarie o edili.

IL RADIATORE ELETTRICO PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE.

I radiatori elettrici smart di IRSAP rappresentano la soluzione più evoluta in fatto di riscaldamento intelligente.
Grazie all'elettronica Smart ed all'app dedicata IRSAP NOW, è possibile configurare il tuo Radiatore Elettrico Smart seguendo i passaggi del tutorial in app.
Una volta effettuata la prima associazione sarà possibile controllare e personalizzare il riscaldamento direttamente da smatphone anche da remoto o tramite assistenti domestici, come Google Home, Amazon Alexa e protocollo IFTTT.
Per gestire un impianto con radiatori elettrici è sufficiente avere una connessione WiFi domestica e l'APP IRSAP NOW installata sul tuo smartphone.

La gamma dei radiatori elettrici smart è disponibile su Piano, Sax, Polygon e molteplici radiatori da bagno.

RENDI LA TUA CASA SMART: TRASFORMA IL TUO IMPIANTO IDRAULICO.

Installazione Facile
Sarà sufficiente sostituire le vecchie valvole con le Valvole Termostatiche Intelligenti e il termostato tradizionale, se presente, con un Termostato Intelligente IRSAP.
In presenza di caldaia/pompa di calore di ultima generazione, è possibile optare per un Modulo Caldaia. Collegando l'Unità di Connessione al modem di casa, l'intero Sistema IRSAP NOW sarà messo in rete e il funzionamento garantito anche in caso di interruzione della linea internet.

Configurazione
Grazie alla configurazione guidata puoi installare l'intero sistema in modo facile e veloce: creare i tuoi ambienti, associare i dispositivi di IRSAP NOW e impostare la temperatura ideale in ogni stanza.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



Entra in IRSAP NOW
Scarica e registrati sull'App gratuita IRSAP NOW e comincia a gestire il tuo impianto.

Collega i tuoi device
inquadra il QR Code e collega tutti i componenti d'impianto in pochi secondi.



Crea le tue zone
Crea e gestisci tutte le zone della tua casa con programmazioni personalizzate per l'esigenza di tutta la famiglia.



Multi utenti
Con IRSAP NOW puoi permettere a più utenti di gestire il tuo impianto.

TUTTO SOTTO CONTROLLO

L’intelligenza artificiale di IRSAP NOW impara dalle tue abitudini e ti insegna a risparmiare e a gestire al meglio il tuo comfort



Statistiche

Grazie a grafici intuitivi potrai tenere sempre sotto controllo le informazioni di utilizzo del tuo impianto per gestire al meglio i tuoi consumi.

Geolocalizzazione

Il sistema di geolocalizzazione permette all’impianto di riconoscere quando sei fuori casa, abbassando automaticamente le temperature e risparmiando sui consumi.
Invece, al tuo rientro potrai goderti il massimo del confort desiderato.

Blocco Manuale

L’opzione blocco manuale impedisce eventuali modifiche alle temperature impostate ruotando il guscio della valvola. Questa opzione è ideale per evitare variazioni manuali ad opera di bambini o di eventuali ospiti in caso di impianti installati in strutture recettive e sanitarie.

Indicatore di risparmio

L’indicatore Green Leaf indica se le impostazioni registrate in app permettono di ottenere il massimo del risparmio.

PER OGNI IMPIANTO, UNA TECNOLOGIA UNICA.

Che sia un appartamento, una villa o un rustico, ogni casa ha le sue caratteristiche e le sue esigenze, anche in fatto di riscaldamento. Un impianto a radiatori funziona in modo diverso da un riscaldamento a pavimento o da un sistema elettrico.
Grazie alla tecnologia IRSAP NOW, con un'unica app potrai gestire contemporaneamente diverse tipologie di impianti di riscaldamento.

IRSAP NOW rappresenta l'evoluzione di ogni impianto.
È un sistema di ultima generazione, l'unica tecnologia capace di collegarsi in modo intelligente ad ogni tipo di impianto di riscaldamento, sia esso un radiatore elettrico, idraulico,
o un impianto a pavimento.

Impianto a radiatori idraulici
- Termostato Intelligente.
- Valvola IRSAP NOW su ogni radiatore.
- Unità di Connessione per collegare i componenti alla rete.

Impianto a pavimento
- Un Termostato intelligente per ogni singola zona.
- Unità di Connessione per connettere i Termostati IRSAP NOW alla rete internet

Radiatori Elettrici Smart IRSAP
- Puoi controllare la temperatura direttamente dal tuo smartphone.



CONVERTI IL TUO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TRADIZIONALE IN UNO SMART:

❶ Individua la tipologia di impianto installato presso la tua abitazione (impianto a radiatori, impianto a pavimento)
❷ Assicurati di avere i requisiti per l'installazione
❸ Scopri la tipologia ed il numero di dispositivi da acquistare

---



IMPIANTO AUTONOMO
Con radiatori idraulici



IMPIANTO CENTRALIZZATO
Con radiatori idraulici + termostato

DI COSA HAI BISOGNO?

REQUISITI DI SISTEMA
- MODEM con almeno una PORTA LAN libera
- APP IRSAP NOW installata su smartphone

DISPOSITIVI IRSAP NOW
- 1 UNITÀ DI CONNESSIONE (collegata con cavo Ethernet al modem)
- 1 TERMOSTATO INTELLIGENTE (da collegare via cavo al generatore o al collettore)
- X VALVOLE TERMOSTATICHE INTELLIGENTI (una per ogni radiatore che si intende controllare)

IMPIANTO CENTRALIZZATO Con radiatori idraulici
Abitazione con impianto di riscaldamento centralizzato (Generatore di calore condiviso con altri condomini) NO TERMOSTATO

DI COSA HAI BISOGNO?

REQUISITI DI SISTEMA
- MODEM con almeno una PORTA LAN libera
- APP IRSAP NOW installata su smartphone

DISPOSITIVI IRSAP NOW
- 1 UNITÀ DI CONNESSIONE (collegata con cavo Ethernet al modem)
- X VALVOLE TERMOSTATICHE INTELLIGENTI (una per ogni radiatore che si intende controllare)



IMPIANTO A PAVIMENTO
Installazione con pannelli radianti a pavimento

DI COSA HAI BISOGNO?

REQUISITI DI SISTEMA
- MODEM con almeno una PORTA LAN libera
- APP IRSAP NOW installata su smartphone

DISPOSITIVI IRSAP NOW
- 1 UNITÀ DI CONNESSIONE (collegata con cavo Ethernet al modem)
- X TERMOSTATI INTELLIGENTI (da collegare via cavo al generatore o ai collettori)

Hai bisogno di aiuto? Contatta: support@irsapnow.com

NOW
IRSAP

Su quale impianto si utilizza?



vedi pag. 10

KIT TERMOSTATO INTELLIGENTE

UNITÀ DI CONNESSIONE + TERMOSTATO INTELLIGENTE

COD. 21KITSTART1 **220,00 €**

Requisiti di installazione
Internet Router con almeno 1 porta LAN libera.
Smartphones (iOS, Android)
iOS 13 requisito minimo.
Android 9 requisito minimo.

Connettività
- Unità di Connessione: cavo ethernet collegato alla porta LAN di un router
- Termostato Intelligente: frequenza radio 868 Mhz

Sensori
Termostato intelligente:
Sensori di temperatura (+/-0,1°C)
Sensori di umidità
Sensore di qualità dell'aria (VOC)

Alimentazione dispositivi
- Unità di Connessione: 220 Vac - 5Vdc
- Termostato Intelligente: 2 Batterie AA 1.5V

Contenuto della confezione
1 Unità di Connessione
1 Termostato Intelligente
2 Spina alimentazione (UE e UK)
1 Cavo ethernet
1 Cavo USB
2 Batteria AA
1 Placca a muro
2 Viti di fissaggio a muro
2 Tasselli

Su quale impianto si utilizza?

vedi pag. 10

KIT VALVOLE INTELLIGENTI

UNITÀ DI CONNESSIONE + 2 VALVOLE INTELLIGENTI

COD. 21KITSTART2 **230,00 €**

Requisiti di Installazione
Internet Router con almeno 1 porta LAN libera.
Smartphones (iOS, Android)
iOS 13 requisito minimo
Android 9 requisito mininimo

Connettività
Unità di Connessione: Frequenza radio 898 MHz

Alimentazione
Unità di Connessione: USB 220 Vac - 5Vdc
Valvole intelligenti: 2 Batterie AA 1.5V

Contenuto della confezione
1 Unità di Connessione
2 Valvole Intelligenti
2 Spina di alimentazione (UE, UK)
4 Batterie AA
12 Adattatori per valvole termostatizzabili Danfoss, Caleffi, Giacomini e altre.
1 cavo USB
1 cavo Ethernet

NOW
IRSAP

TERMOSTATO INTELLIGENTE

Termostato digitale programmabile con sensori di temperatura, umidità e qualità dell'aria integrati

COD. 21SMARTTHERMO **135,00 €**

Requisiti di installazione
Unità di Connessione connessa con cavo Ethernet al router
Smartphones (iOS, Android)
iOS 13 requisito minimo,
Android 9 requisito minimo
Massimo 15 termostati per Unità di Connessione

Alimentazione
2 Batterie AA 1.5V

Sensori
Sensori di temperatura (+/- 0,1 °C)
Sensori di umidità
Sensore di qualità dell'aria (VOC)

Intefaccia display
Indicatore LEDs
3 tasti selezionatori

Connettività
Frequenza radio 868 Mhz

Contenuto della confezione
1 Termostato Intelligente
1 Placca a muro
2 Batterie AA
2 Viti di fissaggio
2 Tasselli a muro

Su quale impianto si utilizza?



vedi pag. 10

WORKS WITH alexa | works with Hey Google | Works with IFTTT

Sostituisci il tuo Termostato tradizionale con il Termostato Intelligente di IRSAP dalle funzionalità evolute per controllare il livello di umidità, qualità dell'aria e misurare la temperatura degli ambienti con maggiore precisione

Tutto sotto controllo
Con l'App IRSAP NOW puoi controllare il Termostato Intelligente dove e quando vuoi. In più, grazie ai comandi touch presenti sul Termostato, puoi gestire in pochi gesti la temperatura degli altri ambienti collegati al sistema.

Controlla la qualità dell'aria
Non solo riscaldamento. Con il Termostato Intelligente puoi controllare il grado di umidità della stanza in cui si trova e verificare la qualità dell'aria .

Algoritmi avanzati
Il nostro Termostato è davvero intelligente. Gli algoritmi avanzati sono in grado di aiutarti ad ottimizzare i consumi e risparmiare energia.

Installazione fai da te
Il Termostato Intelligente è compatibile con le principali caldaie e pompe di calore. Con l'aiuto delle nostre guide all'installazione potrai installare il tuo Termostato in completa autonomia.

Aggiornamenti automatici
Il Termostato Intelligente è sempre connesso e si aggiorna automaticamente a ogni nuova versione del software.

Notifiche in App
Hai sempre tutto sotto controllo. Se le batterie del tuo Termostato Intelligente sono scariche o in caso di anomalie, il sistema ti avvisa con una notifica sul tuo smartphone.



Due modalità di installazione

Puoi collegare il termostato intelligente via cavo a muro per controllare il generatore di calore, o spostarlo nella stanza che preferisci per misurare temperatura, livello di umidità e qualità dell'aria.

Controllo manuale

Premi sui tasti laterali e modifica l'impostazione del Termostato Intelligente in pochi gesti.

Qualità dell'aria

Puoi verificare il grado di umidità e la qualità dell'aria dell'ambiente in cui è installato.

Temperatura locale

Il display a matrice di LED visualizza la temperatura dell'ambiente in cui è installato.

Comunicazione wireless

Controlla il tuo Termostato dove e quando vuoi con l'App IRSAP NOW.

NOW
IRSAP

VALVOLA INTELLIGENTE

Valvola termostatica intelligente wireless con controllo di temperatura

COD. 21SMARTVALV01 **Bianca** **78,00 €**

COD. 21SMARTVALV**xx** **Colorata** **99,00 €**

XX=Codice colore.
Vedi "colori e finiure" pag. 22.

Requisiti di installazione
Unità di Connessione connessa via Ethernet al router
Smartphones (iOS, Android)
iOS 13 requisito minimo,
Android 9 requisito minimo
Massimo 25 valvole per Unità di Connessione

Sensori
2 Sensori di temperatura (+/- 0,1°C)

Alimentazione
2 Batterie AA 1.5V

Indicatore LEDs RGB
Cover rotante per l'impostazione della temperatura

Connettività
Frequenza radio 868 Mhz

Compatibilità
Compatibile con il 90% delle valvole termostatizzabili sul mercato grazie alla connessione idraulica M30x1,5 e agli adattatori inclusi nella confezione.

Contenuto della confezione
1 Valvola Intelligente
6 Adattatori per valvole termostatizzabili
Danfoss, Caleffi, Giacomini e altre.
2 Batterie AA

Su quale impianto si utilizza?

vedi pag. 10

Controlla la temperatura di ogni singola stanza senza la necessità di opere murarie o elettriche. Le Valvole Termostatiche Intelligenti di IRSAP sono compatibili con tutti i marchi di radiatori e i principali produttori di valvole

Installazione fai da te
Le valvole IRSAP NOW sono compatibili con i principali produttori di valvole e possono essere installate facilmente in completa autonomia.

Rilevamento finestre aperte
La valvola termostatica intelligente è dotata di sensori in grado di rilevare se una finestra è aperta. In questo caso, la valvola disattiva il radiatore su cui è installata per un periodo di tempo prestabilito, contenendo così i consumi di energia.

Algoritmi avanzati
Le nostre valvole sono davvero intelligenti. Gli algoritmi di regolazione sviluppati da IRSAP nei suoi laboratori sono frutto di 60 anni di esperienza nella costruzione di radiatori e sono in grado di aiutarti ad ottimizzare i consumi e risparmiare energia.

Blocco manuale
L'opzione blocco manuale impedisce variazioni alle temperature impostate ruotando il guscio delle valvole intelligenti. Questa opzione è ideale per evitare modifiche ad opera di bambini o di eventuali ospiti in caso di impianti installati in strutture recettive e sanitarie.





Modalità Vacanza
Fuori casa per lunghi periodi? Scegli la modalità vacanza. Per tutto il periodo di assenza, il sistema imposterà l'impianto ad una temperatura minima di sicurezza per evitare inutili consumi, ma proteggere il generatore e le tubature da rischio di congelamento o surriscaldamento.

Notifiche in App
Hai sempre tutto sotto controllo. Se le batterie delle tue valvole termostatiche intelligenti sono scariche o in caso di anomalie, il sistema ti avvisa con una notifica sul tuo smartphone.

Ti permette un risparmio immediato
Grazie alle funzionalità avanzate della Valvola Termostatica Intelligente, puoi pianificare in maniera puntuale il funzionamento del radiatore, ottimizzando i consumi ed ottenendo un risparmio energetico immediato.

Controlla ogni stanza

Personalizza il calore dei diversi ambienti di casa secondo le tue esigenze.

Configurazione guidata

Con l'aiuto delle nostre guide all'installazione potrai configurare il tuo sistema da solo in modo facile e veloce.

Pianificazione intelligente

Imposta la temperatura degli ambienti secondo le tue abitudini settimanali, giornaliere e orarie.

Blocco manuale

L'opzione blocco manuale impedisce variazioni alle temperature impostate ruotando il guscio delle valvole intelligenti. Questa opzione è ideale per evitare modifiche ad opera di bambini o di eventuali ospiti in caso di impianti installati in strutture recettive e sanitarie

Rilevamento finestre aperte

Le valvole termostatiche Intelligenti possono rilevare quando una finestra è aperta e disattivare il radiatore per evitare inutili consumi.

Bonus e Detrazioni Fiscali

Installa il sistema IRSAP NOW e informati presso il tuo commercialista per accedere a bonus o detrazioni fiscali.

NOW
IRSAP

MODULO CALDAIA

Modulo per il controllo del generatore (caldaia o pompa di calore)

COD. 21HEATSTARTER **160,00 €**

Requisiti di installazione
Unità di Connessione connessa con cavo Ethernet al router
Smartphones (iOS, Android)
iOS 13 requisito minimo,
Android 9 requisito minimo
Massimo 1 Modulo Caldaia per Unità di Connessione

Alimentazione
230 Vac - 50/60 Hz

Intefaccia display
- Indicatore LEDs RGB
- Tasto per accensione manuale del generatore

Compatibilità
Compatibile con la maggior parte dei generatori (1 relé contatto pulito o 2 relé contatto tensione o 0-10V o OpenTherm)

Connettività
Frequenza radio 868 Mhz

Contenuto della confezione
1 Modulo Caldaia
1 Placca a muro
2 Viti per fissaggio
2 Tasselli a muro

Su quale impianto si utilizza?

vedi pag. 10

Ottieni il massimo dal tuo impianto di riscaldamento
con il nostro Modulo Caldaia IRSAP NOW.
Ti permetterà di ottimizzare l'attivazione e l'utilizzo
della tua caldaia, pompa di calore o di qualsiasi altro generatore.

Accensione di emergenza
Con il Modulo Caldaia IRSAP NOW puoi attivare il tuo generatore di calore (caldaia e pompa di calore) manualmente qualora ne avessi bisogno per la manutenzione o in caso di Unità di Connessione non in funzione.

Indicatore LED
Attraverso l'indicatore LED puoi sapere lo stato di funzionamento della tua caldaia.



Stato caldaia in chiaro
Grazie al Modulo Caldaia IRSAP NOW puoi gestire qualunque tipo di generatore (caldaia o pompa di calore) grazie alle diverse interfacce (Relé, 0-10V; OpenTherm).

In combinazione con Termostato Smart
Se hai già acquistato un Modulo Caldaia e desideri tenere sotto controllo la temperatura, il livello di umidità e la qualità dell'aria di una o più stanze, puoi aggiungere un Termostato Intelligente al tuo impianto.

Alta compatibilità

Il Modulo Caldaia è compatibile con la maggior parte delle caldaie e pompe di calore presenti sul mercato.

Sempre sotto controllo

Controlla il tuo generatore (caldaia o pompa di calore) con lo smartphone. Attivando il geofencing, i consumi della caldaia saranno ridotti quando sei fuori casa.

Comunicazione wireless

Con il sistema IRSAP NOW puoi ottimizzare i consumi del tuo generatore (caldaia o pompa di calore): accendi o spegni il riscaldamento ovunque ti trovi con l'App IRSAP NOW.

Acqua calda sanitaria

Programma l'accensione della caldaia o pompa di calore per avere acqua calda sanitaria solo quando necessario.

NOW
IRSAP

UNITÀ DI CONNESSIONE | RIPETITORE

Modulo per il collegamento dell'impianto di riscaldamento alla rete internet domestica

COD. 21HUBNOW2 **160,00 €**

Requisiti di installazione come Unità di Connessione
Internet Router con almeno 1 porta LAN libera.
Smartphones (iOS, Android)
iOS 13 requisito minimo,
Android 9 requisito minimo

Alimentazione
USB: 220 Vac – 5Vdc

Requisiti di installazion come Ripetitore
Smartphones (iOS, Android)
iOS 13 requisito minimo,
Android 9 requisito minimo
Massimo 5 Ripetitori per Unità di Connessione

Intefaccia display
Indicatore LEDs RGB
Tasto Pairing Forzato

Connettività
Unità di Connessione: cavo ethernet collegato alla porta LAN di un router
Ripetitore: radio frequenza 868 Mhz

Contenuto della confezione
1 Unità di Connessione/Ripetitore
2 Spina di alimentazione (UE, UK)
1 Cavo USB
1 Cavo Ethernet

Su quale impianto si utilizza?



vedi pag. 10

Casa su più piani o molto grande?
Aggiungi un'Unità di Connessione da utlizzare in modalità Ripetitore per estendere il segnale in tutti gli ambienti e assicurare la corretta comunicazione con gli altri dispositivi del tuo sistema IRSAP NOW.

Multi Firmware
Il dispositivo può funzionare come HUB del sistema o come Ripetitore

Indicatore LED
Per monitorare lo stato di funzionamento.

Antenna integrata
Ottimizza la portata del segnale.

Routing automatico
Il Ripetitore gestisce automaticamente la comunicazione con i dispositivi.

Aggiornamenti automatici
Il software dell'HUB del sistema si aggiorna automaticamente.

Fino a 5 Ripetitori
Casa molto grande? Puoi installare e collegare alla stessa rete fino a 5 Ripetitori.

Ampia copertura
Il Ripetitore estende il segnale di Radio Frequenza dell'Unità di Connessione principale..

Associazione Intelligente
Collegamento intelligente dei dispositivi.

Design minimale
Grazie al suo stile compatto e minimale, il Ripetitore si adatta allo stile di qualsiasi abitazione.

Installazione facilitata
È sufficiente collegare il dispositivo all'alimentazione



Copertura segnale

Il Ripetitore IRSAP NOW ti aiuta a migliorare la comunicazione tra tutti i dispositivi del sistema IRSAP NOW, anche in abitazioni molto grandi

Routing Automatico

Il Ripetitore IRSAP NOW raccoglie i comandi dell'Unità di Connessione principale e li reindirizza ai dispositivi corretti

Configurazione Smart

Per installare il Ripetitore IRSAP NOW è sufficiente collegare l'alimentazione e associare il dispositivo tramite l'App IRSAP NOW

COLORI E FINITURE

FINITURA STANDARD

Bianco Standard Ⓖ
Cod. 01

LEGENDA DELLE SUPERFICI

Ⓖ Lucido - Glossy
Ⓜ Opaco - Matt
Ⓡ Ruvido - Rough

FINITURE DISPONIBILI

Bianco Edelweiss Ⓖ
Cod. 34

Bianco Opaco Ⓜ
Cod. J8

Bianco Perla Ⓡ
Cod. 16

Avorio · Ral 1013 Ⓖ
Cod. 02

Quartz 1 Ⓡ
Cod. 1C



Sablé Ⓡ
Cod. Y4

Beige Opaco • Ral 1019 Ⓜ
Cod. 3V



Quartz 2 Ⓡ
Cod. 2C

Sunstone Ⓡ
Cod. 2D

Bruno Tabacco Ⓡ
Cod. 1B

Beige Cream Ⓖ
Cod. 26

Giallo Melone · Ral 1028 Ⓖ
Cod. E7

Arancio · Ral 2004 Ⓖ
Cod. 17

Giallo Ocra Opaco • Ral 1024 Ⓜ
Cod. 4V

Marrone Ruggine Opaco • Ral 8004 Ⓜ
Cod. 9U

Marrone · Ral 8017 Ⓖ
Cod. 09

Amaranto · Ral 3003 Ⓖ
Cod. 06

Flame Red Ⓡ
Cod. 7D

Rosso · Ral 3000 Ⓖ
Cod. 05

Rosa Cipria Opaco • Ral 3012 Ⓜ
Cod. 5V

Ghiaccio Ⓜ
Cod. 3P

Verde Salvia Opaco • Ral 6021 Ⓜ
Cod. 2V

Verde Erba · Ral 6018 Ⓖ
Cod. N3

Verde Bosco · Ral 6005 Ⓖ
Cod. 19

Agave Ⓜ
Cod. 9N

Blu Baltico Ⓜ
Cod. 1P

Blu Pastello Opaco • Ral 5024 Ⓜ
Cod. 1V

Blu Colomba Opaco · Ral 5014 Ⓜ
Cod. 4P

Lilla Bluastro · Ral 4005 Ⓖ
Cod. R3

Azurite 3 Ⓡ
Cod. 6C

Deep Blue · Ral 5004 Ⓖ
Cod. 2F

Grigio Manhattan Ⓖ
Cod. 03

Grigio Chiaro Opaco Ⓜ
Cod. 8N

Grigio Perla Ⓡ
Cod. L6

Grigio Titanio Metall. · Ral 9023 Ⓖ
Cod. L3

Grigio Medio Ⓡ
Cod. 4D

Grigio Antracite Opaco • Ral 7016 Ⓜ
Cod. 6V

Nero · Ral 9005 Ⓖ
Cod. 10

Nero Grafite Ⓡ
Cod. 18

Nero Satinato Ⓡ
Cod. 30

Nero Opaco Ⓜ
Cod. K1

INFORMAZIONI UTILI

Manutenzione consigliata:

- Pulire le superficie dei prodotti utilizzando panni morbidi per non graffiare la verniciatura.
- Non utilizzare prodotti chimici per la pulizia che possano intaccare la verniciatura.

I colori rappresentati in questa cartella sono da considerarsi meramente illustrativi.
I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato.
L'azienda IRSAP si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.

GARANZIA E CONDIZIONI DI VENDITA

GENERALITÀ
Le condizioni di seguito elencate sono valide per tutte le vendite di prodotti della IRSAP SPA (denominata d'ora in poi IRSAP). Ogni deroga a queste condizioni è subordinata all'accettazione scritta da parte di IRSAP.
"Il presente listino non deve ritenersi offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cod. civ.. Gli ordini saranno vincolanti solo dopo l'accettazione di IRSAP SPA."

GARANZIA
Irsap garantisce i prodotti del presente catalogo listino nei termini e per il periodo di tempo stabilito dalla legge ed in particolare, ove applicabile, secondo quanto previsto dall'articolo 128 e ss. Codice del Consumo.
La garanzia Irsap non e comunque sostitutiva di quella prevista a norma di legge.
La garanzia decorre dalla data di acquisto, comprovata da un documento con validità fiscale (fattura, ricevuta fiscale o scontrino di vendita) riportante l'indicazione del prodotto stesso. In caso di difetti di materiale o lavorazione, Irsap provvederà gratuitamente alla sostituzione delle parti difettose o riparazione oppure sostituzione dell'intero prodotto, a propria discrezione e comunque nel rispetto dei termini di legge, rimanendo esclusa ogni altra forma di indennizzo tanto legale che convenzionale, fatto salvo quanto previsto da norme imperative.
L'eventuale sostituzione di prodotti difettosi o di componenti dei suddetti prodotti, non prorogherà l'originario termine di garanzia.
La garanzia sulle parti o suoi prodotti sostituiti cesserà, pertanto, allo scadere del periodo di garanzia concesso al momento della vendita.

LA GARANZIA NON OPERA NEL CASO DI:
- mancato rispetto delle istruzioni e norme d'installazione riportate nel manuale a corredo del prodotto o nella documentazione tecnica;
- mancato rispetto delle prescrizioni di esercizio e manutenzione riportate nel manuale a corredo del prodotto e sulla documentazione tecnica;
- danni al prodotto dovuti ad interventi da parte di personale non autorizzato o professionalmente non competente;
- anomalie o guasti dipendenti dalla rete d'alimentazione elettrica;
- malfunzionamento dovuto ad errato dimensionamento;
- utilizzo di parti o ricambi non originali o non autorizzate da IRSAP;
- danni causati da incidenti, incendi, calamità naturali, sinistri in genere;
- rottura verificatasi durante il trasporto;

Non sono ritenute in garanzia le parti del prodotto che, inviato per la riparazione alla sede IRSAP o presso un'altra sede autorizzata da IRSAP, subissero eventualmente danni durante il tragitto.

ORDINI E CONFERME D'ORDINE
Gli ordini saranno vincolanti solo dopo l'emissione della conferma d'ordine di IRSAP.
Annullamenti e modifiche, pervenute entro 48 ore dal ricevimento della conferma, saranno accolte SENZA praticare addebiti; oltre tale termine saranno accettate solo modifiche, sulle quale verrà applicato un addebito pari al 40% del valore del radiatore modificato. Non è possibile escludere che le operatività collegate possano influire sulla data di consegna precedentemente fissata.
Gli ordini possono essere annullati solo previo accordo con IRSAP, I RELATIVI COSTI VERRANNO FATTURATI.

PREZZI
I prezzi possono essere modificati senza preavviso.
I prezzi si intendono, salvo diverso accordo scritto, franco sede dell'Azienda.
I prezzi sono sempre riportati nel listino al netto di IVA.
I prezzi dei prodotti non comprendono accessori a corredo se non espressamente menzionati.

RISERVA DI PROPRIETÀ
Fino a quando il Cliente non ha pagato l'ultima rata di prezzo, i prodotti restano di proprietà di IRSAP.
Fino al passaggio della proprietà, il Cliente deve conservare con cura i prodotti assumendone gli obblighi del custode.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Le condizioni di pagamento concordate devono essere rispettate anche se dopo la spedizione dalla fabbrica dovessero intervenire ritardi sulle consegne.
Non è consentito trattenere o ridurre l'importo da pagare, per note di accredito non ancora emesse o per reclami non riconosciuti da IRSAP.
I pagamenti devono essere effettuati anche se la fornitura manca di accessori che non compromettono l'utilizzo dei materiali consegnati, così pure se il materiale consegnato necessita di interventi trascurabili.
Per espresso patto, l'obbligo del pagamento incombe sul cliente anche in caso di contestazione e qualunque sia la natura e l'importanza di questa.
I pagamenti devono essere effettuati ad IRSAP - Arquà Polesine (RO) - Italia in valuta legale. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno sucessivo alla scadenza pattuita in fattura, nella misura prevista dal D.L. nr. 231del 09/10/2002, in attuazione della Dir. 2000/35/CE che regolamenta i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

IMBALLAGGIO
Tutti i materiali utilizzati per gli imballi IRSAP sono riciclabili e dovrano essere conferiti nei contenitori idonei in conformità al recepimento degli enti locali di competenza.

SPEDIZIONE
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.
Sugli ordini di valore complessivo uguale o inferiore a € 300,00 (trecento) IVA esclusa sarà applicata una maggiorazione logistica
fissa di € 15,00. Sugli ordini di valore complessivo superiore a € 300,00 (trecento) IVA esclusa sarà applicata la percentuale di trasporto concordata.

TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna si intendono sempre approssimativi.
IRSAP non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardo delle consegne. Non si accettano pertanto richieste di risarcimento danni, pagamenti di penali o annullamenti dell'ordine se il termine di consegna non viene rispettato. Se la merce ordinata non viene ritirata nel periodo concordato, questa verrà fatturata e immagazzinata con costi, rischio e pericolo a carico del committente. Eventi straordinari quali calamità naturali, scioperi, mancanza di materie prime, e cause di forza maggiore, liberano IRSAP da qualsiasi tassativo termine di consegna, eventualmente fissato in deroga ai commi precedenti.

RECLAMI
Il Cliente ha l'obbligo di controllare immediatamente la merce all'arrivo. Se la merce non corrisponde ai documenti di consegna o presenta difetti visibili, il Cliente deve darne segnalazione per iscritto alla IRSAP entro 8 giorni dal ricevimento della merce stessa.
Non verranno accettati reclami per merce alterata o danneggiata da terzi o dal Cliente stesso.
I difetti non visibili devono essere comunicati per iscritto ad IRSAP entro i termini di 8 giorni dalla scoperta.

RESI
La restituzione di prodotti può avvenire solo previo accordo con IRSAP alle seguenti condizioni:
- i resi devono essere franco sede IRSAP.
- sono oggetto di reso solo prodotti a catalogo, nuovi di fabbrica e non manomessi
- il valore del reso verrà di volta in volta concordato
- NON sono ACCETTATI resi di prodotti fuori standard.

DATI TECNICI
Disegni, dimensioni, pesi e tutti gli altri dati relativi ai prodotti, di cui ai listini e cataloghi, sono indicativi, e comportano le normali tolleranze di fabbricazione senza conguaglio di prezzo. IRSAP si riserva il diritto di modifica o sostituzione senza preavviso in qualsiasi momento.
Le modifiche di costruzione restano altrettanto riservate.

FORO COMPETENTE
Per qualsiasi contestazione unico Foro competente è quello di Rovigo (Italia).

IRSAP SPA
45031 Arquà Polesine (RO)

Tel. 0425.466611
Fax 0425.466662

E-mail: info@irsap.it
Web: http://www.irsap.com

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile
FSC® C008309

COD. DPLISTNOW0224